

## Hilfestellung zum Einbau der „Panzer III / IV Antenne“

[MOZ-DE0W-1920]

1. Die Halterung Aufbohren mit einem 3,0mm Bohrer, und anschließend entfernen.



2. Bohrer zur Positionierung in die Bohrung stecken und die neue Halterung vorsichtig verkleben.



3. Antenne zusammen setzen und verkleben und die Madenschraube einsetzen.



4. Antenne durchstecken und den Hebel aufstecken, beim Anziehen der Madenschraube den Hebel fest gegen die Wanne drücken!



5. Fertig



**Warnhinweis:**

Ihr Wunsch ist unsere Mission  
"Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet."



Der schnelle Weg zum Shop, einscannen und schon da ..

Stand 06.01.2020